

Čištění tkaných konektorů a filtračních rukávů



LM3



LM4



TEFLEX



FILTRAČNÍ RUKÁV

Údržba produktů BFM by měla být standardní součástí údržby technologie či stroje. Materiály používané k výrobě našich textilních konektorů a filtračních rukávů se přirozeně časem opotřebují. Nicméně správná údržba Vám zajistí nejdélejší možnou životnost.

Konektory ani filtrační rukávy by se neměly vysazovat z přírub pomocí ostrých předmětů. Tyto konektory jsou navrženy tak, aby je bylo možné vysadit a nasadit pouze ručně. Použití nástrojů jako jsou kleště a šroubováky by je mohlo snadno poškodit. Máte-li potíže s vysazováním konektorů menších rozměrů, zvažte použití speciálního nástroje pro uvolnění TR. (Více v návodech Tool Release).

Mějte na paměti, že tkané konektory a filtrační rukávy BFM při každém vyprání částečně ztratí svoji účinnost.

Z hygienických důvodů a pro zajištění nejlepší účinnosti doporučujeme pravidelné výměny.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

TKANÉ KONEKTORY:

- Properte konektor v lázni teplé vody, slabého detergentu a dezinfekce.
- Pokud je kontaminantem sušené mléko nebo protein, nechte přes noc namočené v 0,5% roztoku detergentu na bázi enzymů.
- Opláchněte tekoucí vodou nebo nízkotlakou hadicí.
- Pokud je nutná sanitace, ponořte do sanitálního roztoku.
- Nechte odkapat a důkladně vysušte.

FILTRAČNÍ RUKÁVY (FM1):

- Filtrační rukávy se mohou prát (viz výše), ale nedoporučujeme to. Povrch materiálu je navržen tak, aby zachycoval prach a při praní se tato vlastnost snižuje.
- Nejvhodnější způsob je čištění vzduchovou pistolí, vysátí vysavačem a nebo prach z rukávu vytřepat.

CIP (CLEAN IN PLACE)

Tkané konektory jsou prodyšné a pravděpodobně propustí i kapalinu, zvláště když jsou pod tlakem. Použití pro CIP se obecně nedoporučuje.

Pokud se pro CIP využívá chemické látky, je třeba dodržet několik následujících pokynů.

Následující koncentrace roztoků pro kyseliny a zásady jsou maximální hodnoty, které by měly být dodrženy při sanitaci:

Kyselina: Menší než 0.8%
Zásada: Menší než 1.5%

Jakákoliv větší koncentrace nezajistí větší přínos z hlediska čištění systému a mohla by také nepříznivě ovlivnit jiné části systému.

DŮLEŽITÉ:

PO SANITACI VŽDY OČISTĚTE VÁŠ SPOJ BFM®

BFM® doporučuje, aby konektory BFM® byly po sanitaci vyjmuty a byly očištěny od veškerých zbývajících chemikálií uvnitř i vně. Rovněž zkontrolujte, zda jsou spigoty BFM® vyčištěny od chemikálií před nasazením čistého konektoru zpět na místo.

SPOJ BFM® MUSÍ BÝT DŮKLADNĚ VYSUŠEN PŘED DALŠÍM

POUŽITÍM, aby se zamezilo nalepení prachu na konektor a usazování a nashromažďování produktu.

